



Códigos de Erro VRF — Carrier X-Power

O código e o que ele indica. bruxodoar.com.br · ago/2026

CÓDIGO	O QUE INDICA
0E0	Erro de comunicação entre unidades externas.
0E2	Erro de comunicação entre a unidade externa e as unidades internas.
0E4	Anormalidade do sensor de temperatura T3 (serpentina) ou T4 (ar externo).
0E5	Proteção de tensão de alimentação.
0E8	Endereço da unidade externa incorreto.
0F3	Anormalidade do sensor de temperatura T5 (tubo de líquido / trocador).
0F6	Anormalidade da válvula de expansão eletrônica da unidade externa.
0H1	Erro de comunicação entre o chip de controle principal e o chip de comunicação.
0H2 / 0H3	Número incorreto de unidades externas detectado.
0H7	Número incorreto de unidades internas.
0H8	Anormalidade do sensor de alta pressão.
0Hb	Anormalidade do sensor de baixa pressão.
0P1	Proteção por fuga de corrente, chave térmica de descarga ou alta pressão.
0P2	Proteção de baixa pressão.
0P3	Proteção por sobrecorrente do compressor.
0P4	Proteção de temperatura de descarga.
0P5	Proteção por alta temperatura de tubulação (serpentina).
0P9 / 0H9	Proteção do ventilador de corrente contínua da unidade externa.
0PL / 0C7	Proteção por alta temperatura do módulo inverter.
10F1 / 20F1	Erro do termistor PTC do compressor inverter (compressor 1 / 2).
10H0 / 20H0	Erro de comunicação entre o chip de controle principal e o chip de acionamento do compressor.
10Hd / 20Hd	Falha de uma unidade externa follower.
10H4 / 20H4 (L0-L9)	Proteção do módulo inverter do compressor (falha de acionamento).
A tL	Operação limitada por temperatura ambiente fora da faixa.

As marcas e sistemas citados são de seus respectivos titulares e aparecem apenas como referência. Este é um resumo de elaboração própria, para consulta rápida em campo — não reproduz nem substitui o manual de serviço do fabricante. Confirme sempre no manual oficial do equipamento.

Sabe o código, mas quer treinar o diagnóstico? vrflash.com.br · © Bruxo do Ar — bruxodoar.com.br