



# Códigos de Erro VRF — Daikin VRV

O código e o que ele indica. [bruxodoar.com.br](http://bruxodoar.com.br) · ago/2026

| CÓDIGO                          | O QUE INDICA                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE INTERNA (A · C)         |                                                                                |
| A0                              | Atuação de dispositivo de proteção externo da unidade interna.                 |
| A1                              | Defeito na placa eletrônica (PCB) da unidade interna.                          |
| A3                              | Nível anormal de condensado — falha da boia ou da bomba de dreno.              |
| A6                              | Sobrecarga, bloqueio ou falha do motor do ventilador interno.                  |
| A9                              | Anormalidade da válvula de expansão eletrônica da unidade interna.             |
| AJ                              | Erro de ajuste de capacidade da unidade interna.                               |
| C1                              | Erro de transmissão entre a placa da unidade interna e a placa do ventilador.  |
| C4                              | Defeito no termistor de tubo de líquido da unidade interna.                    |
| C5                              | Defeito no termistor de tubo de gás da unidade interna.                        |
| C6                              | Combinação incorreta entre a placa da unidade interna e a placa do ventilador. |
| C9                              | Defeito no termistor de ar de retorno (sucção) da unidade interna.             |
| CA                              | Defeito no termistor de ar de insuflamento (descarga) da unidade interna.      |
| CJ                              | Defeito no termistor de temperatura ambiente do controle remoto.               |
| UNIDADE EXTERNA (E · F · H · J) |                                                                                |
| E1                              | Defeito na placa de controle da unidade externa.                               |
| E3                              | Atuação do pressostato de alta pressão.                                        |
| E4                              | Atuação por baixa pressão de sucção.                                           |
| E5                              | Trava / sobrecarga do compressor inverter.                                     |
| E6                              | Sobrecorrente / trava do compressor de rotação fixa (STD).                     |
| E7                              | Falha do motor do ventilador da unidade externa.                               |
| E9                              | Anormalidade da válvula de expansão eletrônica da unidade externa.             |
| F3                              | Temperatura de descarga muito alta — frequentemente falta de gás.              |
| F6                              | Carga de refrigerante excessiva.                                               |
| H3                              | Defeito no próprio pressostato de alta pressão.                                |
| H7                              | Sinal anormal do motor do ventilador da unidade externa.                       |
| H9                              | Defeito no termistor de ar externo.                                            |
| J2                              | Defeito no sensor de corrente.                                                 |
| J3                              | Defeito no termistor de tubo de descarga.                                      |

| CÓDIGO                    | O QUE INDICA                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| J5                        | Defeito no termistor de tubo de sucção.                                                 |
| J6                        | Defeito no termistor do trocador de calor externo.                                      |
| J7                        | Defeito no termistor de líquido do trocador de sub-resfriamento.                        |
| J8                        | Defeito no termistor de tubo de líquido / retorno de óleo.                              |
| J9                        | Defeito no termistor de gás do trocador de sub-resfriamento.                            |
| JA                        | Defeito no sensor de alta pressão.                                                      |
| JC                        | Defeito no sensor de baixa pressão.                                                     |
| INVERTER (L · P)          |                                                                                         |
| L1                        | Anormalidade da placa inversora da unidade externa.                                     |
| L4                        | Temperatura elevada na aleta do dissipador do inverter.                                 |
| L5                        | Sobrecorrente momentânea do compressor inverter — possível curto / falha de isolamento. |
| L8                        | Sobrecorrente do compressor.                                                            |
| L9                        | Erro de partida do compressor inverter.                                                 |
| LC                        | Erro de transmissão entre a placa inversora e a placa de controle da unidade externa.   |
| P1                        | Desequilíbrio ou abertura de fase na alimentação (proteção do inverter).                |
| P3                        | Defeito no termistor da caixa de controle / reator do inverter.                         |
| P4                        | Defeito no termistor da aleta do dissipador do inverter.                                |
| PJ                        | Ajuste de capacidade da unidade externa incorreto (após troca de placa).                |
| SISTEMA E COMUNICAÇÃO (U) |                                                                                         |
| U0                        | Queda de baixa pressão por falta de refrigerante.                                       |
| U1                        | Falta ou inversão de fase na alimentação da unidade externa.                            |
| U2                        | Tensão de alimentação insuficiente ou queda instantânea.                                |
| U3                        | Prova de funcionamento (check operation) não executada.                                 |
| U4                        | Erro de transmissão entre as unidades interna e externa.                                |
| U5                        | Erro de transmissão entre o controle remoto e a unidade interna.                        |
| U7                        | Erro de transmissão entre unidades externas.                                            |
| U8                        | Erro de transmissão entre o controle remoto principal e o secundário.                   |
| U9                        | Erro de transmissão com unidades de outro sistema no mesmo circuito.                    |
| UA                        | Combinação imprópria entre unidades interna e externa.                                  |
| UC                        | Duplicação de endereço no controle centralizado.                                        |
| UE                        | Erro de transmissão entre o controle centralizado e a unidade interna.                  |
| UF                        | Sistema não ajustado — prova de tubulação e fiação não concluída.                       |

| CÓDIGO | O QUE INDICA                                    |
|--------|-------------------------------------------------|
| UH     | Endereço do sistema de refrigerante indefinido. |

As marcas e sistemas citados são de seus respectivos titulares e aparecem apenas como referência. Este é um resumo de elaboração própria, para consulta rápida em campo — não reproduz nem substitui o manual de serviço do fabricante. Confirme sempre no manual oficial do equipamento.

Sabe o código, mas quer treinar o diagnóstico? [vrf.flash.com.br](https://vrf.flash.com.br) · © Bruxo do Ar — [bruxodoar.com.br](https://bruxodoar.com.br)