



Códigos de Erro VRF — Gree GMV

O código e o que ele indica. bruxodoar.com.br · ago/2026

CÓDIGO	O QUE INDICA
CONTROLE COM FIO	
E1	Atuação da proteção de alta pressão (pressostato — 4,2 MPa).
E2	Proteção anticongelamento do evaporador da unidade interna.
E3	Atuação da proteção de baixa pressão (0,15 MPa).
E4	Proteção por temperatura de descarga alta (≥ 113 °C).
E5	Sobrecorrente / erro do drive do compressor inverter (ver código na placa externa).
E6	Erro de comunicação entre unidade interna e unidade externa.
E7	Conflito de modo de operação entre unidades internas.
E9	Atuação da proteção de nível de água (boia) da unidade interna.
F0	Defeito no sensor de temperatura ambiente da unidade interna.
F1	Defeito no sensor de entrada da serpentina da unidade interna.
F2	Defeito no sensor do meio da serpentina da unidade interna.
F3	Defeito no sensor de saída da serpentina / ambiente externo.
F4	Defeito no sensor de ambiente externo.
F7	Defeito no sensor de degelo da unidade externa.
F9	Defeito no sensor de temperatura de descarga.
DISPLAY DA PLACA DA UNIDADE EXTERNA	
PH	Proteção por sobretensão no barramento CC.
PL	Proteção por subtensão no barramento CC.
PA	Proteção por sobrecorrente de entrada.
P5	Proteção por sobrecorrente do compressor.
P7	Defeito no sensor de temperatura do módulo.
Hc	Proteção do módulo PFC.
H7	Proteção do compressor por perda de sincronismo.
Ld	Proteção do compressor por falta / desequilíbrio de fase.
P6	Falha de comunicação do drive do inverter (placa a placa).
P8	Proteção por temperatura alta do módulo (IPM).

oficial do equipamento.

Sabe o código, mas quer treinar o diagnóstico? vrflash.com.br · © Bruxo do Ar — bruxodoar.com.br