



Códigos de Erro VRF — Hisense Hi-Flexi

O código e o que ele indica. bruxodoar.com.br · ago/2026

CÓDIGO	O QUE INDICA
UNIDADE INTERNA	
01	Atuação do dispositivo de proteção da unidade interna (float switch / nível de dreno).
11	Anormalidade do termistor de ar de entrada da unidade interna.
12	Anormalidade do termistor de ar de saída da unidade interna.
13	Anormalidade do termistor de proteção de congelamento.
14	Anormalidade do termistor do tubo de gás da unidade interna.
19	Atuação do dispositivo de proteção do ventilador interno (superaquecimento / trava).
64	Endereço ou ciclo de refrigerante acima de 64 no ajuste.
65	Mais de 17 unidades incompatíveis conectadas a um sistema HiNET II.
UNIDADE EXTERNA	
02	Atuação da proteção de alta pressão (PSH).
03	Anormalidade de comunicação entre unidade interna e externa.
04	Anormalidade entre a placa do inverter e a placa da unidade externa.
04.	Anormalidade entre o controlador do ventilador e a placa da unidade externa.
05	Anormalidade nas fases da alimentação (inversão / falta de fase).
06	Tensão anormal do inverter.
06.	Tensão anormal do controlador do ventilador.
07	Queda do superaquecimento do gás de descarga.
08	Aumento da temperatura do gás de descarga.
0A	Anormalidade de comunicação entre unidades externas.
0b	Endereço de unidade externa (sub) duplicado no mesmo ciclo.
0C	Duas ou mais unidades externas ajustadas como principal no mesmo ciclo.
21	Anormalidade do sensor de alta pressão.
22	Anormalidade do termistor de ar externo.
23	Anormalidade do termistor de descarga no topo do compressor.
24	Anormalidade do termistor de líquido do trocador externo.
25	Anormalidade do termistor de gás do trocador externo.
29	Anormalidade do sensor de baixa pressão.
31	Ajuste de capacidade de combinação incorreto.

CÓDIGO	O QUE INDICA
35	Número de unidade interna incorreto (duplicado no mesmo ciclo).
38	Anormalidade do circuito de detecção de proteção da unidade externa.
39	Corrente anormal no compressor de rotação fixa.
3b	Combinação ou tensão incorreta entre unidades externas.
3d	Anormalidade de transmissão entre a unidade principal e a sub.
60	Alarme de proteção acumulado (3 ocorrências em 6 h dos códigos 02/07/08/39/43–47).
INVERTER, VENTILADOR E PROTEÇÕES	
43	Atuação da proteção de queda de baixa pressão (compressão deficiente).
44	Atuação da proteção de aumento de baixa pressão.
45	Atuação da proteção de aumento de alta pressão.
47	Atuação da proteção de queda de baixa pressão (operação em vácuo).
51	Anormalidade do sensor de corrente do inverter.
52 / 53	Deteção de sinal de erro do driver do inverter (sobrecorrente / subtensão / curto).
54 / 55	Falha do motor do ventilador da unidade externa.
56	Falha do sensor de corrente do controlador do ventilador (step-out / falha à terra).

As marcas e sistemas citados são de seus respectivos titulares e aparecem apenas como referência. Este é um resumo de elaboração própria, para consulta rápida em campo — não reproduz nem substitui o manual de serviço do fabricante. Confirme sempre no manual oficial do equipamento.

Sabe o código, mas quer treinar o diagnóstico? vrflash.com.br · © Bruxo do Ar — bruxodoar.com.br