



Códigos de Erro VRF — Mitsubishi Electric City Multi

O código e o que ele indica. bruxodoar.com.br · ago/2026

CÓDIGO	O QUE INDICA
COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO	
0403	Erro de comunicação serial.
6600	Endereço duplicado na transmissão.
6602	Erro de hardware do processador de transmissão.
6603	Barramento de transmissão ocupado.
6606	Erro de comunicação entre o dispositivo e o processador de transmissão.
6607	Sem resposta (ACK) na transmissão.
6608	Sem resposta na transmissão (perda de sinal).
6831–6834	Erro de recepção / transmissão de sinal do controle remoto MA.
6202	Falha na placa do controle remoto (IC do relógio).
6500	Erro de operação de limpeza da unidade interna.
6601	Erro de configuração de polaridade da fiação.
TEMPERATURA, PRESSÃO E DRENO	
1102	Temperatura de descarga anormal.
1301	Baixa pressão anormal (63L).
1302	Alta pressão anormal (63H).
1500	Sobrecarga de refrigerante.
1605	Anormalidade preliminar da pressão de sucção.
2500	Vazamento de água / submersão do sensor de dreno.
2502	Falha na bomba de dreno.
2503	Defeito no sensor de dreno (Thd).
2600	Vazamento de água.
2601	Corte de fornecimento de água.
ALIMENTAÇÃO E INVERTER (SÉRIES 4000)	
4102	Falta de fase na alimentação.
4106	Falha na fonte de alimentação de transmissão.
4115	Erro de sincronismo do sinal de alimentação.
4116	Rotação anormal / falha do motor do ventilador.

CÓDIGO	O QUE INDICA
4220	Tensão anormal no barramento CC do inverter.
4230	Superaquecimento do dissipador do inverter.
4240	Proteção de sobrecarga do inverter.
4250	Erro do módulo de potência (IPM) — sobrecorrente / curto / falha à terra.
4260	Superaquecimento do dissipador do inverter na inicialização.
SENSORES DE TEMPERATURA, PRESSÃO E CORRENTE (SÉRIES 5000)	
5101	Defeito no sensor de ar de retorno (TH21) / entrada da unidade OA (TH4).
5102	Defeito no sensor de tubulação da unidade interna (TH22) / OA (TH2).
5103	Defeito no sensor de tubulação lado gás da unidade interna (TH23) / OA (TH3).
5104	Defeito no sensor de descarga da unidade externa (TH4) / ar externo (TH24).
5105	Defeito no sensor de entrada do acumulador (TH5).
5106	Defeito no sensor de entrada do trocador de calor (TH6).
5107	Defeito no sensor de temperatura externa (TH7).
5110	Defeito no sensor do dissipador do inverter (THHS).
5111 / 5112 / 5115 / 5116	Defeito nos sensores do controlador BC (líquido, bypass, LEV3).
5201	Defeito no sensor de alta pressão (63HS / HPS).
5203	Defeito no sensor de pressão intermediária do controlador BC (PS3).
5301	Anormalidade no circuito de detecção de corrente (ACCT / DCCT).
CAPACIDADE E ENDEREÇO (SÉRIES 7000)	
7100	Capacidade total das unidades internas excedida.
7101	Código de capacidade da unidade incorreto.
7102	Número de unidades conectadas fora da faixa.
7105	Erro de ajuste de endereço da unidade externa.
7106	Erro de ajuste de atributo.
7107	Erro de ajuste de porta.
7110	Erro na transmissão do sinal de informações de conexão.
7111	Sensor do controle remoto sem resposta.
7113	Erro de ajuste de função.
7116 / 7117	Erro de ajuste da unidade REPLACE / de modelo.
7130	Combinação de unidades interna e externa incompatível.

As marcas e sistemas citados são de seus respectivos titulares e aparecem apenas como referência. Este é um resumo de elaboração própria, para consulta rápida em campo — não reproduz nem substitui o manual de serviço do fabricante. Confirme sempre no manual oficial do equipamento.

Sabe o código, mas quer treinar o diagnóstico? vrfash.com.br · © Bruxo do Ar — bruxodoar.com.br