



Códigos de Erro VRF — Panasonic ECO-G (GHP)

O código e o que ele indica. bruxodoar.com.br · ago/2026

CÓDIGO	O QUE INDICA
MOTOR A GÁS (A)	
A01	Erro de pressão do óleo do motor.
A02	Anormalidade do óleo do motor.
A03	Rotação do motor muito alta.
A04	Rotação do motor muito baixa.
A05	Erro na fonte de ignição.
A06	Falha na partida do motor.
A07	Erro na válvula de gás combustível.
A08	Parada inesperada do motor.
A10	Temperatura dos gases de escape muito alta.
A11	Erro de nível de óleo do motor.
A14	Erro no pressostato de óleo do motor.
A15	Curto-circuito na saída da fonte de partida.
A16	Travamento do motor de partida.
A17	Erro no sensor de corrente (CT) de partida.
A19	Temperatura do líquido de arrefecimento muito baixa.
A20	Temperatura do líquido de arrefecimento muito alta.
A21	Erro de nível do líquido de arrefecimento.
A22	Erro na bomba do líquido de arrefecimento.
A23 / A24	Erro no sensor de ângulo constante.
A25	Erro na embreagem.
A26	Extinção de chama (flameout).
A27	Erro de temperatura do catalisador (modelos com catalisador).
A28 / A29	Erro no gerador / conversor (linha High Power Multi).
EXTRAS DO GHP (SENSORES E AJUSTE)	
F13	Defeito no sensor de temperatura do líquido de arrefecimento.
F17	Defeito no sensor de temperatura de saída de água quente.

CÓDIGO	O QUE INDICA
F18	Defeito no sensor de temperatura dos gases de escape.
F20	Defeito no sensor de temperatura da bobina da embreagem.
F30	Erro na função de relógio em tempo real (RTC).
L15	Falha no pareamento da unidade interna.
L21	Falha na configuração do tipo de gás.
P10	Falha em dispositivo controlado em grupo (exibido no controlador de sistema).

As marcas e sistemas citados são de seus respectivos titulares e aparecem apenas como referência. Este é um resumo de elaboração própria, para consulta rápida em campo — não reproduz nem substitui o manual de serviço do fabricante. Confirme sempre no manual oficial do equipamento.

Sabe o código, mas quer treinar o diagnóstico? vrflash.com.br · © Bruxo do Ar — bruxodoar.com.br