



Códigos de Erro VRF — Fujitsu General Airstage

O código e o que ele indica. bruxodoar.com.br · ago/2026

CÓDIGO	O QUE INDICA
UNIDADE EXTERNA	
13	Erro de comunicação entre unidades externas.
14	Erro de comunicação de rede 1 da unidade externa.
15	Erro de comunicação de rede 2 da unidade externa.
28	Erro de endereçamento automático (ou do amplificador de sinal).
61	Fase invertida ou falta de fase na unidade externa.
62	Erro de acesso à EEPROM da unidade externa.
63	Erro de comunicação do inverter.
64	Erro de dados da EEPROM da unidade externa.
65	Erro do inverter.
67	Queda de energia momentânea detectada na placa do inverter.
68	Erro no relé magnético (contator).
69	Superaquecimento do resistor de limitação de corrente de partida.
71	Erro de comunicação da placa de comunicação da unidade externa.
72 / 73	Erro no sensor de temperatura de descarga 1 / 2.
74 / 75	Erro no sensor de temperatura do compressor 1 / 2.
76	Erro no sensor de líquido do trocador de calor externo.
77	Erro no sensor de ar externo.
78	Erro no sensor de gás de sucção.
79	Erro no sensor do dissipador de calor.
82 / 83	Erro no sensor de entrada / saída de gás do sub-cool.
84 / 85	Erro no sensor de tubo de líquido 1 / 2.
86	Erro no sensor de corrente 1.
87 / 88	Erro no sensor de pressão de descarga / sucção.
89	Erro no pressostato de alta pressão 1.
91 / 92	Erro no compressor 2 / no valor de corrente do compressor 2.
93	Erro de partida do compressor inverter.

CÓDIGO	O QUE INDICA
94	Detecção de trip.
95	Perda de sincronismo do motor do compressor.
97	Travamento / subtensão / superaquecimento do motor do ventilador externo.
A1 / A2	Temperatura de descarga 1 / 2 anormal.
A3 / A4	Temperatura do compressor 1 / 2 anormal.
A5	Pressão alta anormal.
A6 / A7	Proteção de alta pressão 1 / 2.
A8	Pressão baixa anormal.
AC.4	Temperatura do dissipador de calor anormal.
U.2	Erro na unidade escrava.
5U.1	Erro na unidade interna (consultar código da interna).
CONTROLE REMOTO (SIMPLES / COM FIO)	
12	Erro de comunicação do controle remoto.
14	Erro de comunicação de rede.
15	Erro de escaneamento.
16	Erro de comunicação paralela da unidade interna.
31	Frequência de alimentação da unidade interna anormal.
32	Erro na placa principal da unidade interna.
41	Erro no sensor de temperatura ambiente da unidade interna.
42	Erro no sensor do trocador de calor da unidade interna.
51	Erro no motor do ventilador da unidade interna.
53	Dreno de água anormal.
9U	Erro na unidade externa (consultar código 13–62 da externa).

As marcas e sistemas citados são de seus respectivos titulares e aparecem apenas como referência. Este é um resumo de elaboração própria, para consulta rápida em campo — não reproduz nem substitui o manual de serviço do fabricante. Confirme sempre no manual oficial do equipamento.

Sabe o código, mas quer treinar o diagnóstico? vrflash.com.br · © Bruxo do Ar — bruxodoar.com.br